

ДРМЗ иль 17

РУКОВОДСТВО

по эксплуатации станка
модель **1A95** и 261

Министерство Станкостроения СССР
Главстанкопром
завод им. XVI Партсъезда
г. Новосибирск.

СОДЕРЖАНИЕ

с электрооборудованием переменного тока в полевом исполнении

I Паспорт станка 1A95

стр.

Токарно-расточная-фрезерная группа	- 1
Супорт - стол	- 2
Сверлильно-фрезерная группа, долбежное, заточное шлифовальное приспособления.	- 3
Принадлежности и приспособления	- 4
Механика станка, механизм главного движения	- 5-7
Наладка сменных шестерен	- 8-10
Привод	- 11

II Описание станка и инструкция по обслуживанию и уходу.

А. Назначение станка.	- 12
Б. Описание кинематической схемы	- 12
В. Описание конструкции станка	- 13
1. Описание станка	- 13-14
2. Коробка скоростей	- 14-15
3. Задняя бабка.	- 15
4. Привод подачи	15-16
5. Коробка подач	- 16
6. Фартук с насосом	- 16-17
7. Супорт-стол и верхний супорт	- 17
8. Сверлильно-фрезерный агрегат	17-18

Г. Принадлежности и приспособления.

1. Назначение и конструкция принадлежностей	- 19
2. Назначение и конструкция приспособлений	19-20

Д. Уход за станком и его эксплуатация.

1. Описание транспортировки и установки станка	- 20
2. Пуск станка в эксплуатацию и уход за ним	21-23
3. Управление и регулирование.	23-25

4.	Настройка и устранение неполадок	25-29
III.	Эскиз станка с габаритными размерами	- 30
IV.	Схема транспортировки станка	- 31
V.	Кинематическая схема станка	- 32
VI.	Карта смазки	- 33
VII.	Схема расположения подшипников качения	- 34
VIII.	Схема расположения органов управления	- 35
IX.	Общий вид станка	36-38

X Электрооборудование

1.	Описание	39-42
2.	Спецификация	43-44
3.	Общий вид размещения эл. оборудования на станке.	- 45
4.	Принципиальная схема электрооборудования	- 46
5.	Монтажная схема электрооборудования	- 47