

СТАНКИ КООРДИНАТНО-РАСТОЧНЫЕ
ОДНОСТОЕЧНЫЕ ОСОБО ТОЧНЫЕ

2431С; 2431СФ10

Руководство по эксплуатации

0.30.00.00.070.0.0 РЭ

В/О СТАНКОИМПОРТ СССР МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Введение	3
2. Основные технические данные и характеристики	3
3. Комплектность	4
4. Меры безопасности	6
5. Состав	6
6. Устройство и работа	10
*7. Отсчетные устройства	20
8. Система смазки	24
9. Порядок установки	28
10. Порядок работы	30
11. Возможные неисправности станка и методы их устранения	33
12. Краткие указания по разборке и сборке станка	33
13. Указания по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту	33
14. Свидетельство о приемке	34
15. Свидетельство о консервации	37
16. Свидетельство об упаковке	37
17. Лист регистрации изменений	38
Приложения	39

* Прямечание: См. документацию "Руководство по эксплуатации датчика и блока цифровой индикации фирмы "ISKRA" (Чехословакия)