

Министерство станкостроительной
и инструментальной промышленности
СССР

Чаренцаванский станкостроительный
завод

Станки горизонтально-расточные
2М614; 2М615; 2М614Г; 2М615Г

Руководство по эксплуатации
2М614.00.000 РЭ

1976 г.

И	Подп.	и дата
И	Подп.	и дата
И	Подп.	и дата
И	Подп.	и дата

Содержание

Техническое описание	4-6
Назначение и область применения	6-8
Состав станка	9-49
Устройство и работа станка и его составных частей	50-102
Электрооборудование	103-116
Система смазки	
Инструкция по эксплуатации	
Указания мер безопасности	111
Порядок установки	111-119
Настройка, наладка и режимы работы	119-122
Регулирование	122-130
Схема расположения подшипников	131-136
Инструкция по эксплуатации электрооборудования	137-150
Паспорт	
Общие сведения	151
Основные технические данные и характеристики	152-159
Сведения о ремонте	160
Сведения об изменениях в станке	161
Комплект поставки	162-169
Свидетельство о приемке	170-180
Свидетельство о консервации	181
Свидетельство об упаковке	182
Гарантии	183

2М614.00.000 РЭ			
Цм. лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб. Асатрян			
Проб.			
Принял Асатрян			
Н. конт. Мелтоян			
Утв. Назарян			
Станок горизонтально-расточной			Литера
Руководство по эксплуатации			Лист
			Листов
			2
			183
			403