

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД КООРДИНАТОРАСЧЕТНЫХ СТАНКОВ

"МЗКРС"

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
МОДЕЛЬ 5822БЗ

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

МЗКРС
"КБ"

Руководство по обслуживанию

№ модели
5822БЗ

Лист № 1
Всего листов 112

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
I. Назначение и область применения станка	4
II. Требования, предъявляемые к условиям эксплуатации станка	5
III. Транспортирование и распаковка станка	6
IV. Фундамент станка монтаж и установка	9
У. Паспорт станка	12
VI. Краткое описание конструкции и работы станка	39
VII. Смазка станка	61
VIII. Спецификация к схеме смазки станка	68
IX. Подготовка станка к первоначальному пуску	68
X. Наладка станка и указания по режимам работы	70
XI. Регулирование станка	85
XII. Особенности разборки и сборки станка при ремонте и техническая документация по ремонту	87
 <u>Приложения:</u>	
Нормы точности	91
Комплектация станка	108
Спецификация быстронаматывающихся деталей и чертежи	112
Спецификация неметаллических изделий	
Спецификация приводных ремней	
Паспорт электрооборудования станка	