

СТАНКИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ
6Т12-1, 6Т13-1

Руководство по эксплуатации
6Т12-1.00.000 РЭ

Часть 1

СТАНКОИМПОРТ

МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I. Руководство по эксплуатации 6Т12-1.00.000 РЭ	
1. Общие сведения	2
2. Основные технические данные и характеристики	3
3. Комплект поставки	5
4. Указания мер безопасности	7
5. Состав станков	9
6. Устройство, работа станков и их составных частей	10
7. Система смазки	28
8. Порядок установки	32
9. Возможные неисправности, их причины и методы устранения	38
10. Особенности разборки и сборки станка при ремонте	39
11. Сведения о ремонте станка	41
12. Сведения об изменениях в станке	45
13. Материалы по запасным частям	46
Приложение. Перечень быстроизнашивающихся деталей	49
Часть II. Руководство по эксплуатации электрооборудования 6ТБ2Г-1.00.000 РЭ1 (Отдельное издание)	
Часть III. Руководство по эксплуатации. Сведения о приемке 6Т82Г-1.00.000 РЭ2 (Отдельное издание)	