

A 5214 A

Руководство по эксплуатации

7

Содержание

Общие сведения об оборудовании	4
Состав оборудования	5
Устройства и работа автомата и его составных частей	7
Электрооборудование	44
Смазочная система	61

Инструкция по эксплуатации

Указание мер безопасности	71
Порядок установки	71
Порядок работы	75
Возможные неисправности и методы их устранения	85
Особенности разборки и сборки при ремонте	87

Паспорт

Основные технические данные и характеристики	90
Комплектность	97
Сведения о приемке	100
Хранение	103

Приложение: I Сведения по запасным частям	104
---	-----

II Указания по техническому обслужи- ванию, эксплуатации и ремонту	185
---	-----

Инв. и подл. Подп. и дата Взам. инв. и подл. Подп. и дата

A5214A-00.001 PЭ					Лит. Лист Листов		
Изм.	Лист	И. док. ум.	Подл.	Дата		2	206
Автомат для холодной навивки пружин. Руководство по эксплуа- тации					СТАНКОИМПОРТ		

СТАНКОИМПОРТ СССР

АВТОМАТ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ ПРУЖИН
из проволоки $\phi 0,6 \dots 2,5$ мм.

МОДЕЛИ А5214А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ I, II

СВЕДЕНИЯ ПО ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ
A5214A.00.000 РЭ

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ,
ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ

ମୋଡ଼ିଆ ପିଢ଼ି

4418.2 248

Sigam. 4H86N

ନ. ପ. ବି. ସ୍ନାତକ

B. N. Noddy.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

A 5214A:00-001P3

Augm
104

Оглавление

Приложение I

Перечень подписчиков 105а

Перечень инструмента 106

Чертежи инструмента 109

Перечень быстроизнашиваемых 133
деталей

Чертежи быстроизнашиваемых

деталей 139

Приложение II

Указания по техническому обслужи-
ванию, эксплуатации и ремонту. . . . 185

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № д. у.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

A5214A-00-001PЭ

Лист
105