

1

Пресс гидравлический насадочный
усилием 40 MN
П6736



Руководство по эксплуатации
П6736.00.001 РЭ

Содержание

1. Техническое описание

1.1. Назначение и область применения	4
1.2. Состав пресса	5
1.3. Устройство и работа пресса и его составных частей	10
1.4. Электрооборудование	30
1.5. Гидрооборудование	42
1.6. Система смазки	53

2. Инструкция по эксплуатации

2.1. Указание мер безопасности	58
2.2. Порядок установки	60
2.3. Подготовка к работе. Пуск	66
2.4. Настройка, наладка и регулирование пресса	67
2.5. Регулирование	70
2.6. Режимы работы	72
2.7. Схема расположения подшипников	74

3. Паспорт

3.1. Общие сведения	77
---------------------	----

П6736.00.001 РЭ

Шпилевой
Фрехтман
Парыльский
Лойко
Степанов

Пресс гидравлический
масадоный усилен
40 МН
Руководства по
эксплуатации

2 111

Копировать. Переписать

Восстановлено с подлинника

Верно:

3.2. Основные технические данные и характеристики	78
3.3. Сведения о ремонте	83
3.4. Сведения об изменениях в прессе	84
3.5. Комплект поставки	85
3.6. Свидетельство о приемке	91
3.7. Свидетельство о консервации	94
3.8. Свидетельство об укладке	95
3.9. Гарантии	96

Приложение 1. Материалы по быстрой изнашиваемым деталям	97
---	----

Приложение 2. Прилагаемые чертежи и схемы	
---	--