

Завод испытательных машин

Пресс гидравлический типа ПСУ-125,
ПСУ-250 и ПСУ-500.

Паспорт и руководство по
монтажу и эксплуатации.

г. Армавир

Оглавление.

	стр.
I. Паспорт	3-6
II. Руководство по монтажу и эксплуатации	7
1. Назначение	8
2. Краткое описание и принцип действия	8
Собственно пресс.	8
Пульт управления	9
Описание электросхемы.	13
3. Руководство по монтажу.	14
4. Руководство по эксплуатации.	15
5. Руководство по эксплуатации электро- оборудования.	16
6. Правила ухода и хранения.	17
7. Возможные неполадки в процессе эксплуатации и способы их устранения.	18
Неполадки в пульте управления.	18
8. Методика проверки пресса.	19
9. Указания по составлению и пользо- ванию тариловочной таблицей. (Для прессов с условной шкалой).	21
10. Ведомость быстроснашиваемых и запасных деталей.	22
11. Ведомость применяемых подшипников	23
12. Чертежи № 1-11.	