



Воткинский Завод

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Станок широкоуниверсальный фрезерный BM130M

Руководство по эксплуатации
BM130M.00.000PЭ



АЯ 04



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНКЕ	5
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	8
4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	11
5. СОСТАВ СТАНКА	12
6. УСТРОЙСТВО, РАБОТА СТАНКА И ИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ	14
7. СМАЗКА СТАНКА	35
8. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	38
<u>9. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СТАНКА</u> <u>ВМ130М.</u>	<u>39</u>
10. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	42
11. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ	45
12. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	46
13. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ	47
15. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ	55
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВЫХОДНОМ КОНТРОЛЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СТАНКА ВМ130М.	56
СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ	57
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	57
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	57
ПРИЛОЖЕНИЕ	59
<u>СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ</u>	59