

Московский станкостроительный завод "Красный
пролетарий" им. А. И. Ефремова

СТАНОК ТОКАРНЫЙ ПАТРОННО-
ЦЕНТРОВОЙ С ЧПУ

Модель I6A20ФЭС32

Руководство по эксплуатации
Электрооборудование
I6A20ФЭС32.РЭ1

Заказ-наряд №

1987 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	4
2. СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	5
3. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ	6
4. БЛОКИРОВКИ И СИГНАЛИЗАЦИЯ	7
5. СВЕДЕНИЯ О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ПУСКЕ	9
6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	13
7. ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖА И МОНТАЖА	14
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	15
9. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ	17

I6A20Ф3С32.РЭI				
Исх. (вс)	Исх. 47-87-34	13/40		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Мельник	10.08.87	<i>[Signature]</i>	Станок токарный патронно-центровой с ЧПУ. Руководство по эксплуатации
Пров.	Лутинов	10.08.87	<i>[Signature]</i>	
Принял	Горбачев	10.08.87	<i>[Signature]</i>	
Н.контр.	Овчинникова	11.08.87	<i>[Signature]</i>	
Утв.	Макаров			
Лит. Лист Листов 1 2 19 Московский станкостроит. завод "Красный пролетарий" им. А.И. Ефремова				