

МИНИСТЕРСТВО СТАНОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОДЕССКИЙ СТАНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ
ОСОБО-ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ
МОДЕЛИ 16М05А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЧАСТЬ 3

СВЕДЕНИЯ ПО ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ
16М05А.000.000Р32

1989

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1. Введение
2. Схема расположения подшипников качения
3. Перечень подшипников
4. Перечень запасных частей
5. Перечень чертежей запасных частей
6. Чертежи запасных непокупных деталей и сборочных единиц

16Ч05А.000.000РЭ2

Изм.	Лист	М. д. в. ч.	Подпись	Лист	Лист	Лист
					2	23
Исполн.						
Провер.						
М. д. в. ч.						
Исполн.						
Провер.						
М. д. в. ч.						
Исполн.						
Провер.						
М. д. в. ч.						

Станок токарно-винторезный особо высокой точности А

16Ч05А

Руководство по эксплуатации

Сведения по запасным частям

Сведения по запасным частям

ОСЭ. СС

корп. 2719410

Формы 3

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОДЕССКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ
ОСОБО ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ
МОДЕЛИ 16M05A

РУКОУДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЧАСТЬ 2

Копируемость

16M05A.000.000P31

Министерство станкостроительной и инструментальной промышленности
СССР

Олеоский станкостроительный завод

СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ ОСОБО- ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ
МОДЕЛИ 18М05А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЧАСТЬ I

18М05А.000.000 РЭ

1989 г.

СО С Е Р И А Л И Е

1. Общие сведения о статье	Отр. 4
2. Основные техничекие данные и характеристики.....	6
3. Чказание мер безопасности.....	18
4. Состав оганка	20
5. Устройство, работа оганка и его составных частей.....	22
6. Электрооборудование	67
7. Гидросистема	79
8. Смазочная система	90
9. Порядок установки	97
10. Порядок работы	117
11. Возможные непоправности и методы их устранения.....	119
12. Особенности разборки и сборки при ремонте.....	120
13. Хранение	122
14. Указание по техническому обслуживанию.....	123
15. Гарантии изготовителя	131

Приложение: эксплуатационные документы отключных комплектуемых частей

- Приложено: Настоящее руководство состоит из следующих частей:
- 16М05А.000.000 РС Часть 1. Руководство по эксплуатации
 - 16М05А.000.000 РЭ1 Часть 2. Комплектность
 - 16М05А.000.000 РЭ2 Часть 3. Сведения по запасным частям
 - 16М05А.000.000 РЭ3 Часть 4. Сведения о приемке

Изм.	Лист	№ докум.	Исполн	Дата	Листов
	2				735
Разраб.		Долж	Иванов	Дата	
Проц. от-а		Уманский	Иванов		
И. автор		Грановский	Иванов		
Упр.		Калашник	Иванов		

16М05А.000.000 РЭ

Лист 2

ОСЗ
КОП. - СТУДИО