

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«РЯЗАНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»**

**СТАНОК  
ТОКАРНО - ВИНТОРЕЗНЫЙ**

**Модель 16Р25П-1;  
16Р25П-0,7;  
16Р25П-1,5;  
16Р25П-2;  
16Р25П-3**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**16Р25П-1.00.000РЭ**

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. Общие сведения.....	4
2. Основные технические данные и характеристика.....	5
3. Комплектность.....	9
4. Указание мер безопасности.....	11
5. Состав станка (раздел не требуется)	
6. Устройство, работа станка и его составных частей.....	15
7. Электрооборудование (см. отдельный альбом 16P25П-1э.00.000PЭ1)	
8. Гидросистема (раздел не требуется)	
9. Пневмосистема (раздел не требуется)	
10. Система смазки.....	54
11. Хранение.....	60
12. Порядок установки и пуск.....	60
13. Порядок работы.....	66
14. Возможные неисправности и методы их устранения.....	73
15. Особенности разборки и сборки при ремонте.....	74
16. Сведения по запасным частям (см. отдельный альбом 16P25П-1.00.000PЭ4.....)	—
17. Сведения о приемке (см. отдельный альбом 16P25П-1.00.000PЭ8..... 16P25П-0,7.00.000PЭ8 16P25П-1,5.00.000PЭ8 16P25П-2.00.000PЭ8 16P25П-3.00.000PЭ8	—
18. Указания по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту.....	74
19. Гарантии изготовителя.....	77

<b>16P25П-1.00.000PЭ</b>								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лит	Лист	Листов
Разраб.		Корнеев	<i>[Подпись]</i>				2	77
Пров.		Пантелеева	<i>[Подпись]</i>			<b>СКБ - РСЗ</b>		
Н. контр.		Начатой	<i>[Подпись]</i>		<b>Станок токарно - винторезный Руководство по эксплуатации</b>			
Утв.		Кузнецов	<i>[Подпись]</i>					

Акционерное общество  
"Рязанский станкостроительный завод."

СТАНОК СПЕЦИАЛЬНЫЙ  
ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ  
Модели 16Р25П-1

Руководство по эксплуатации  
16Р25П-1.00.000РЭ1.

Содержание.

1. Общие положения.....	3
2. Первоначальный пуск станка.....	4
3. Описание электроприводов и схемы управления.....	4
4. Блокировки и сигнализация.....	6
5. Указание мер безопасности.....	6
6. Указания о необходимых регулировках.....	7
7. Указания по эксплуатации электрооборудования станка.....	8
8. Перечень возможных нарушений в работе.....	8
9. Указания о порядке демонтажа и монтажа электрооборудования.....	9
10. Лист регистрации изменений.....	10
11. Схема электрическая принципиальная ( 16P25П-1.00.000Э3).....	11
12. Перечень элементов (16P25П-1.00.000ПЭ3).....	17

---

Руководство по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений в оборудовании, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

---

Акционерное общество  
"Рязанский станкостроительный завод."

СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ  
Модели 16Р25П

Руководство по эксплуатации

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

СХЕМЫ

16Р25П-1.00.000РЭ1

Формат	Обозначение	Наименование док-та	Кол-во экз.
A4	16P25П-1.00.000Э3	Схема электрическая принципиальная	1
A4	16P25П-1.00.000ПЭ3	Перечень элементов	1