



НОВОСИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
"ТЯЖСТАНКОГИДРОПРЕСС"

С Т А Н О К
ФРЕЗЕРНО-РАСТОЧНЫЙ
Модель 2Г660Ф2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Часть I. Паспорт

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

Руководство по эксплуатации Часть I. Паспорт 2Г660Ф2 РЭ

1. Общие сведения	4
2. Основные технические данные и характеристики	6
3. Свидетельство о приемке	23
4. Сведения о консервации и упаковке	54
5. Гарантийные обязательства	56
6. Комплект поставки	57
7. Ведомость комплектации	65

Руководство по эксплуатации Часть 2. Фундамент 2Г660Ф2 РЭ1

1. Введение
2. Габаритные чертежи
3. Монтажные чертежи (чертежи строительного задания на фундамент)
4. Чертежи закладных частей фундамента

Руководство по эксплуатации Часть 3. Инструкция по установке и эксплуатации 2Г660Ф2 РЭ2

1. Указание мер безопасности
2. Состав изделия
3. Устройство, работа станка и его составных частей
4. Электрособорудование
5. Пневмосистема
6. Гидросистема и система смазки
7. Порядок установки
8. Порядок работы
9. Характерные неисправности и методы их устранения

№ инв. Подп. и дата
 № инв. Подп. и дата
 № инв. Подп. и дата

2Г660Ф2 РЭ

Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист	Листов
Разроб.	Моисеев	ММ	22.08	Руководство по эксплуата- ции. Часть I Паспорт.	2	71
Провер.	Моисеев	ММ				
Принят	Гребенюк	ГР				
Н.контр.						
Утв.	Прухно	ММ	20.08			

НЗТСГ
 и.м. М.Ефремова
 ОК.

10. Особенности разборки и сборки при ремонте

11. Указания по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Часть 4. Рисунки, чертежи, схемы 2Г660Ф2 Р33

1. Введение

2. Комплект чертежей согласно "Ведомости комплектации"

Руководство по эксплуатации

Часть 5. Материалы по запасным частям 2Г660Ф2 Р34

1. Введение

2. Схемы расположения подшипников

3. Перечень подшипников

4. Перечень чертежей запасных частей и быстроизнашиваемых деталей.

Чертежи запасных частей и быстроизнашиваемых деталей согласно "Ведомости комплектации"

Руководство по эксплуатации.

Инструкции по монтажу и выставке станины
2Г675Ф2.Р34

Головка фрезерная большая.

Руководство по эксплуатации
Ф1-00-000 РЭ

Головка фрезерная малая.

Руководство по эксплуатации
Ф2-00-000 РЭ

Головка сверлильно-расточная

Руководство по эксплуатации
Р1-00-000 РЭ

Инв. №	Подп. и дата
Инв. №	Инв. №
Вз. инв. №	Вз. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. №	Инв. №

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	2Г660Ф2 РЭ	Лист 3
-----	------	----------	-------	------	------------	-----------

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Лист
1. Указание мер безопасности.....	3
2. Состав станка.....	7
3. Устройство, работа станка и его составных частей.....	11
4. Электрооборудование.....	40
5. Пневмосистема.....	49
6. Гидросистема и система смазки.....	50
7. Порядок установки.....	52
8. Порядок работы.....	70
9. Характерные неисправности и методы их устранения.....	143
10. Особенности разборки и сборки при ремонте.....	154
11. Указания по эксплуатации.....	160
12. Инструкция по регулировке разгружающего устройства и механизма уравнивания шпindelной бабки станка модели 2Г660Ф2.....	165

Подп. и дата
 Подп. и дата
 Подп. и дата
 Подп. и дата
 Подп. и дата

2Г660Ф2.РЭ2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Руководство по эксплуатации. Часть 3.
Инструкция по установке и эксплуатации

Лит.	Лс
НЗТ	
Им. А.У. Ефрема	