

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ С С С Р

ДМИТРОВСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ

КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

Горизонтальный	мод. 6P81Г
Универсальный	мод. 6P81
Вертикальный	мод. 6P11
Широко-универ- сальный	мод. 6P81Ш

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6P81Г.00.000.РЭ
6P81. 00.000.РЭ
6P11. 00.000.РЭ
6P81Ш.00.000.РЭ

1978г.

В настоящем руководстве приведены все необходимые сведения по устройству и эксплуатации четырех моделей консольно-фрезерных станков: горизонтального - 6Р81Г, универсального - 6Р81, вертикального - 6Р11, и широко-универсального - 6Р81Ш. Все эти станки широко унифицированы между собой, поэтому здесь приводится общее описание их устройства и порядка обслуживания. По некоторым элементам отдельных станков не приведены те или иные иллюстрации или обозначения, поскольку эти же элементы имеются на рисунках других моделей.

Руководство по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений, внесенных после издания руководства.

ВНИМАНИЕ!

При подключении станка необходимо обеспечить правильное направление вращения ротора электродвигателя механизма подачи. При вращении ротора в обратном направлении не будет работать механизм подачи и возможна поломка деталей.

Ротор электродвигателя должен вращаться в направлении стрелки, нанесенной на кожухе.

Уд. № инв. Подан. дата
Инв. № Подан. дата
Вз. инв. №
Подан. дата

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Д-д

6Р81Г.00.000.Р8

Лист
1