

БЕЗ ПРАВА ПУБЛИКАЦИИ И ПЕРЕДАЧИ
РУКОВОДСТВА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

ВИНТОВОЙ ПРЕСС
С ДУГОСТАТОРНЫМ ПРИВОДОМ
УСИЛИЕМ 250 Т.С.

Ф1734

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5
2 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ	5
2.1. РАСПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.	5
2.2. УСТАНОВКА ПРЕССА НА ФУНДАМЕНТ	6
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	7
3.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.	7
3.2. УСТРОЙСТВО И РАБОТА УЗЛОВ	8
3.2.1. Станина	8
3.2.2. Ползун, янт.	9
3.2.3. Привод	10
3.2.4. Тормоз.	11
3.2.5. Выталкиватель	13
3.2.6. Система управления.	14
3.2.7. Пневмооборудование.	14
3.2.8. Смазка	17
3.2.9. Площадка обслуживания привода	17
3.3. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ПРЕССА.	17
3.3.1. Настройка (толчковые перемещения ползуна).	17
3.3.2. Одиночные ходы (движение ползуна вниз, удар, возвращение ползуна в верхнее положение)	17
3.3.3. Непрерывные возвратно-поступательные движения ползуна вниз-вверх	20
3.4. РАБОТА ВЫТАЛКИВАТЕЛЯ.	20
3.5. НЕДОМОСТЬ ПОКУПНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.	21
4 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.	22
4.1. ПОДГОТОВКА ПРЕССА К ПУСКУ	22
4.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕССА.	22
4.3. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАЛАДКЕ И РЕГУЛИРОВКЕ	24
4.3.1. Регулировка энергии удара и величины хода ползуна	24
4.3.2. Регулировка тормоза.	26
4.3.3. Регулировка зазоров в пята и в направляющих	26
4.3.4. Регулировка давления воздуха и подачи смазки	27
4.3.5. Регулировка хода выталкивателя	27
4.4. ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ	27
4.5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРЕССА И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	28
4.6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.	30
5 ПРИЛОЖЕНИЯ	
5.1. СПЕЦИФИКАЦИЯ БЫСТРОИЗНАЧИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ.	31
5.2. ЧЕРТЕЖИ БЫСТРОИЗНАЧИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ	33

СТАНКОИМПОРТ СССР

ВИНТОВОЙ ПРЕСС
С ДУГОСТАТОРНЫМ ПРИВОДОМ
УСИЛИЕМ 250т.с
МОДЕЛЬ **Ф1734**

РУКОВОДСТВО ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

Ф1734-00-001РЭ1

МОСКВА