

ПРЕССЫ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
КОНСОЛЬНЫЕ С ПОВОРОТНЫМ УДАРНИКОМ

МАРОК ПК П-10; ПК П-16

руководство по эксплуатации

ПК П-10, ПК П-16 РЭ

Министерство авиационной промышленности
Орловский государственный машиностроительный
завод имени Медведова

П Р Е С С Ы

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОНСОЛЬНЫЕ
С ПОВОРОТНЫМ УДАРНИКОМ
МАРСК ПКП-10, ПКП-16

Руководство по эксплуатации
ПКП-10, ПКП-16. РЭ

1 9 9 0

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Введение	4
2. Общие указания	4
3. Общие сведения о прессе	5
4. Техническое описание	6
4.1. Назначение прессов	6
4.2. Технические данные	6
4.3. Состав пресса	9
4.4. Устройство и принцип работы пресса и его составных частей	10
4.5. Контрольно-измерительные приборы	20
4.6. Маркирование и пломбирование	20
4.7. Тара и упаковка	21
5. Инструкция по эксплуатации	21
5.1. Указания мер безопасности	21
5.2. Порядок установки	23
5.3. Подготовка к работе и порядок проведения работы	24
5.4. Измерение параметров, регулирование и настройка	24
5.5. Проверка технического состояния	26
5.6. Возможные неисправности и методы их устранения	28
5.7. Правила хранения и транспортирования	30
6. Инструкция по техническому обслуживанию	31
6.1. Общие указания	31
6.2. Виды и периодичность технического обслуживания	31
6.3. Порядок технического обслуживания	31
6.4. Техническое освидетельствование	35
6.5. Консервация	37
7. Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке пресса на месте его применения	37
7.1. Подготовка пресса к монтажу	37
7.2. Монтаж	37
7.3. Наладка и монтажные испытания	38
7.4. Пуск (опробование), регулирование и обкатка	38
8. Паспорт	39
8.1. Комплект поставки	39
Свидетельство о приемке	48
Свидетельство о консервации	49
Свидетельство об упаковке	50

8.2. Гарантийные обязательства	51
Сведения о рекламациях	52
Учет работы	53
8.3. Учет неисправностей при эксплуатации	54
8.4. Сведения о ремонте изделий	55
Лист регистрации изменений ПКП-10, ПКП-16 РЭ	56
Сведения о содержании драгоценных металлов в прессах ПКП-10, ПКП-16	57
Ведомость цветных металлов	58