

	Рабочая характеристика ножниц	4 FL I6657:0	27
	Описание ножниц	4 FL I6658:0, л. I+2	28;29
	Общие указания	4 FL I3604:I, л. I-4	30-33
	Возможности применения		30
	Качество отрезанных заготовок		31
	Установка и пуск ножниц в ход	4 FL I3605:2, л. I-3	34-36
①	Муфта и тормоз ЕК 3050 Л. 1-27	<del>4 FL I3606:0, л. I-12</del>	<del>37-40</del>
①	Суппорт ножей с направляющими	4 FL I5911:01 л. I-2	37;38
+	Листопржим	4 FL I4346:I, л. I-4	39-42
	Регулировка зазора между ножами	4 FL I5526:0	
	Крепление ножа	4 FL I5527:0	
	Продольный задний упор	4 FL I6463:0, л. I-3	
	Рольганг	4 FL I3612:0	
	Счетное устройство	4 FL I3627:0	
	Управление	4 FL I6464:0, л. I-4	43-46
	Резка при высоких температурах	4 FL I6465:0, л. I-2	47, 48
	Насос централизованной смазки для консистентной смазки в однопроводной системе		
	Бестекстовые таблички: основные символы и символы для "scPK"		
	Ориентировочные значения для зазора между ножами и для затялочного шлифования	✓ 4 SK 3837 ✓ 4 SK 3839 ✓ 4 SK 3840	
	Предохранительный клапан системы "Херсон" XSE 32		

у меня не было  
листов с  
номером 23

<u>Чертежи:</u>		
✓	Сортовые ножницы мод. SCKU 500.I	I FL I6238:1, л. I+2 4 FL I6239:1, л. I+2
①	Привод ✓	I FL I6112:01 4 FL I6113:01 л. I+2
①	Муфта ✓	2 EK 3036:1 4 EK 3037:1 л. 1+2
①	Тормоз ✓	2 EK 3040:0 4 EK 3041:0 л. 1+2
①	<del>Инструкция по монтажу тарельчатых пружин на тормозе</del>	<del>3 EK 3018:0</del>
①	Суппорт ножей ✓	1 FL 17000:0 I FL I5900:0
①	Листоприжим ✓	I FL I5731:24 4 FL I5732:23 л. I-3
①	Привод дистоприжима ✓	1 FL 16870:0 4 FL 16873:0 л. 1+2
①	Пневматическая установка ✓	I FL I6240:12 4 FL I6241:1,2 л. I-4
①	Централизованная смазка ✓	1 FL 16892:0 4 FL 16893:0
	Задний продольный упор ✓	I FL I5750:1 4 FL I5749:1, л. I-3
	Упор в сборе ✓	2 FL I4796:1
✓	Рольганг	I FL I5564:0
✓	Привод рольганга	I FL I2723:1
	Ножевая часть	✓ 3 FL I3957:0
	Список ножей	4 FL I6104:0

Чертежи в кол-ве 15 листов  
получены ПМЧ-5 - 24.04.86.

*Сидоров*  
/служебн/

Стандартные ножи по технической спецификации

для четырехгранных слитков I00 - I25	√4 FL I3I08:0
для круглых слитков 90-I32	√4 FL I3II8:0
	√4 FL I3II9:0

Быстроизнашивающиеся детали:

Отводная плита	5 FL 6062:2
Втулка коленчатого вала	H 280F8xI80x50/3/6 PEN 6566:0
Втулка коленчатого вала	H 400F7x200xI00/3/3 "
Втулка привода листопржима	4 FL I4327:0
" " "	4 FL I4328:0
" " "	4 FL I4329:0
" " "	4 FL I4292:0
" " "	4 FL I4475:I
" " "	4 FL I5626:0
" " "	MN 70F8x50x25/2/2 PEN 6560
Втулка упора	4 FL I479I:0
Упорный болт упора	4 FL I4790:0
Палец упора	3 FL I4789:2
Упор	3 FL I4795:I
Втулка рольганга	MB 60F8x63x20/2/2 PEN 6558:0
Цепное колесо рольганга	4 FL II327:0
Цепное колесо рольганга	5 FL 75I4:I
Ступица рольганга	4 FL II8I9:0