307

СТАНКИ ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЕ
1Е61ВМ, 1Е61ПМ, С1Е61ВМ, С1Е61ПМ

УТ-16Д

Руководство по эксплуатации
1Е61ВМ 610.001 РЭ

Зарегистр. № 46, 47.

Гольников Валерий

Подписано Гольников Валерий
DN: CN = Гольников Валерий, C = RU - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, O = Продажа паспортов на оборудование, OU = walerkin
Место: Тольятти +79047093943 walerkin@mail.ru http://dokstan.narod.ru
Дата: 2007.09.01 23:15:21 +04'00'

СТАНКОИМПОРТ

СССР МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 3
I.I. Назначение и область применения 3
I.2. Устройство, работа станка и его основных частей 4
I.3. Сборочные единицы станка I4
I.4. Электрооборудование I5
I.5. Система смазки 22
2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 25
2.I. Указания мер безопасности 25
2.2. Порядок установки 25
2.3. Подготовка к первоначальному пуску и первоначальный пуск 27
2.4. Настройка, наладка и режимы работы 27
2.5. Регулирование 27
2.6. Особенности разборки и сборки при ремонте 29
3. ПАСПОРТ 33
3.I. Общие сведения 33
3.2. Основные технические данные и характеристики 33
3.3. Сведения о ремонте 36
3.4. Сведения об изменениях в станке 37
3.5. Комплект поставки 38
3.6. Свидетельство о приемке 39
3.7. Свидетельство о консервации 4I
3.8. Свидетельство об упаковке 4I
Приложение: Материалы по быстроизнашивающимся деталям 42
Лист регистрации изменений 50