

Дроздецкий - О.Т.М.

1313

1/11

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЮЗНЫЙ КИРОВАКАНСКИЙ
ЗАВОД ПРЕЦИЗИОННЫХ СТАНКОВ

**СТАНКИ ТОКАРНЫЕ
ОСОБО-ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ
МОДЕЛЕЙ 16ТО3А и 16ТО4А**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. Техническое описание	5
1.1. Назначение и область применения	5
1.2. Состав станков	8
1.3. Устройство и работа станков и их составных частей	10
1.4. Электрооборудование	26
1.5. Система смазки	36
2. Инструкция по эксплуатации	43
2.1. Указания мер безопасности	43
2.2. Порядок установки	43
2.3. Настройка, наладка и режимы работы	43
2.4. Регулирование	46
2.5. Особенности разборки и сборки при ремонте	46
2.6. Схема расположения подшипников	49
3. Паспорт	52
3.1. Общие сведения	52
3.2. Основные технические данные и характеристики	53
3.3. Сведения о ремонте	60
3.4. Сведения об изменениях в станке	61
3.5. Комплект поставки	62
3.6. Свидетельство о приемке	66
3.7. Свидетельство о консервации	79
3.8. Свидетельство об упаковке	80
3.9. Гарантии	81
Приложение:	82
Материалы по быстроснашиваемым деталям	
Перечень к быстроснашиваемым деталям	93




Рис. 3. Расположение составных частей станка