

СОДЕРЖАНИЕ

Назначение	3
Распаковка и транспортировка станка	4
Фундамент, монтаж и установка станка	4
Подготовка станка к первоначальному пуску	5
Паспорт	5
Описание основных узлов	22
Смазка	28
Первоначальный пуск	32
Указания по технике безопасности	32
Настройка	32
Регулирование	34
Таблица символов	38
Ведомость комплектации	39

Руководство к станку не отражает незначительных конструктивных изменений в станке, внесенных заводом-изготовителем после подписания к выпуску в свет данного издания.

НАЗНАЧЕНИЕ

Токарно-винторезный станок модели 1А616П (рис. 1) является универсальным станком повышенной точности и предназначен для различных токарных работ, выполняемых в центрах или патроне. На станке можно нарезать метрическую, дюймовую, модульную и питчевую резьбы.




Рис. 1. Токарно-винторезный станок модели 1А616П