


Схема управления



Спецификация органов управления

№ по схе- ме	Наименование и назначение	№ по схе- ме	Наименование и назначение	
1	Рукоятка установки	14	Маховичок ручного перемещения супорта по станине.	
2	числа оборотов шпинделя	15	Рукоятки переключения продольн. и поперечн. подачи брах. гаек хв. бинт.	
3		16	Рукоятка включения и выключен. механической подачи.	
4	Рукоятка увеличения шага резьбы	17	Рукоятка включения гайки ходового винта.	
5	Рукоятка реверса хода супорта при нарезке резьбы.	18	Рукоятка поперечной подачи супорта вручную.	
6	Накладная рукоятка	19	Рукоятка закрепления резца. баб. горобки.	
7	Рукоятка „А“ настройки на нарезку метрическ. и дюймовой резьбы.	20	Рукоятка подачи верхней части супорта	
8	Рукоятка включения ходового винта или валика.	21	Рукоятка крепления пинали	
9	Рукоятка „Б“ настройки подачи или шага резьбы.	22	Маховичок перемещен. пинали	
10	Рукоятка „В“ настройки подачи шага резьбы и прямого включен. ход. винта.	23	Выключатель линии.	
11	Рукоятки включения и	24	Выключатель освещения.	
12	реверсирования станка.	25	Выключатель насоса.	
13	Рукоятка реверсирования хода супорта при обточке.	26	Кнопочная станция пуск и остановка главного привода.	
Дата и под- пись	Составил	Проверил	Утвердил	Отдел или сектор.

Зав. № 849211

ИИВ. № 754/11



ММС СЭДР
Ордена Ленина станкостроительный завод
КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИИ
им. А. И. Ефремова

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОКАРНО- ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК МОДЕЛЬ 1А62

СОДЕРЖАНИЕ

Адрес завода: Москва 74, Малая Калужская ул. дом № 15
для телеграмм — Москва, ДИП

2
27
15