

Министерство станкостроительной и инструментальной
промышленности СССР

Новочеркасский станкостроительный завод

СТАНОК ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫЙ

1Д325П

И СПЕЦСТАНКИ НА ЕГО БАЗЕ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1Д325П. 0.00.000РЭ

Новочеркасск


СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения об изделии.....	3
2.	Основные технические данные и характеристики...	6
3.	Комплект поставки.....	19
4.	Указание мер безопасности.....	27
5.	Состав станка.....	30
6.	Устройство, работа станка и его составных частей.....	33
7.	Электрооборудование (см. приложение).....	131
8.	Смазочная система.....	68
9.	Порядок установки и пуска станка.....	80
10.	Регулирование.....	85
11.	Характерные неисправности и методы их устранения.....	91
12.	Материалы по запасным частям.....	94
13.	Сведения о приемке	119
	13.1. Свидетельство о приемке	119
	13.2. Результаты испытаний	120
	13.3. Свидетельство о выходном контроле электро- оборудования	125
	13.4. Свидетельство о консервации	128
	13.5. Свидетельство об упаковке	129
14.	Хранение	130
15.	Указания по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту	131
16.	Гарантии	138
17.	Сведения о содержании цветных металлов.....	138

Примечание: К "РЭ" дополнительно прилагается
"Схема смазки станка принципиальная"
(листы "РЭ" № № 70, 72, 73) в соответ-
ствии с требованием п.2.8.25
ГОСТ 7599-82

				ИД325П.0.00.000РЭ		
Исполн.	№ докум.	подп.	дата	Станок Токарно-револьвер- ный Руководство по эксплуата- ции	Лист	Листов
Сухов	Арзамасц	подп.	102		А	2
Арзамасц	Арзамасц	подп.	102			
Далузина	Далузина	подп.	102			
Площев	Площев	подп.	102			
					НСЗ	

№
п/п
I



2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Фото станка.

Рис. I. Станок токарно-револьверный мод. 1Д325Л.

1Д325Л.0.00.000РЭ

Лист
6

Изм. лист и докум. повл. дата

Министерство станкостроительной и инструментальной
промышленности

НОВОЧЕРКАССКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

СТАНКИ ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫЕ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ИДЗ25п.0.00.000РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

	Страница
7. Электрооборудование	2
7.1. Общие сведения	2
7.2. Первоначальный пуск	3
7.3. Описание действия электросхемы	4
7.4. Защита	5
7.5. Указания о порядке демонтажа и монтажа электрооборудования	7
7.6. Указания мер безопасности	8
7.7. Указания по эксплуатации электрооборудования	11
7.8. Перечень возможных нарушений в работе электрооборудования и мер по их устранению	12
7.9. Электрические и монтажные электросхемы, перечни и спецификации	16 - 37

					ИД325П.0.00.000РЭ			
Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата	Станок токарно-револьверный Руководство по эксплуатации и электрооборудования	Литер	Лист	Листов
Разраб	Пошевеля	СВТ	СВТ	16.09.88		А	1	37
пробер	Пошевеля	СВТ	СВТ	16.09.88		НСЗ		
И.контр	СВТ							
Чтв.	СВТ							