




**СТАНКИ  
ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЕ  
моделей  
1К62Д, 1К62ДГ,  
1К625Д, 1К625ДГ**



**СТАНКОМАЗ**

ОАО «ФНПЦ «СТАНКОМАШ»

# СТАНКИ ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЕ моделей 1К62Д, 1К62ДГ, 1К625Д, 1К625ДГ

---

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1К62Д.000.000 РЭ

ЧЕЛЯБИНСК 2001

Руководство по эксплуатации не определяет незначительных конструктивных изменений в оборудовании, внесенных изготовителем после подписания и выпуска в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с завода.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3
2. Основные технические данные и характеристики	3
3. Комплект поставки	5
4. Указания мер безопасности	6
5. Состав станка	6
6. Устройство, работа станка и его составных частей	7
7. Электрооборудование	36
8. Пневмооборудование	43
9. Система смазки	43
10. Порядок установки	47
11. Порядок работы	47
12. Возможные неисправности и способы их устранения	53
13. Особенности разборки и сборки при ремонте	54
14. Сведения по запасным частям	54
15. Сведения о приемке	56
16. Хранение	57
17. Указания по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту	57