

1-312



ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК

1М61 ~~29624~~
29624

Руководство по эксплуатации

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ
ДЗЕРЖИНСКОГО

Ереван




Рис. 4. Расположение габличек с символами на станке

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | |
| Назначение и область применения | 3 |
| Состав станка | 5 |
| Устройство и работа станка и его составных частей | 5 |
| Электрооборудование | 21 |
| Система смазки | 31 |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
| Указания мер безопасности | 34 |
| Порядок установки | 35 |
| Настройка, наладка и режимы работы | 36 |
| Регулирование | 37 |
| Особенности разборки и сборки станка при работе | 37 |
| Схема расположения подшипников | 38 |
| ПАСПОРТ | |
| Общие сведения | 40 |
| Основные технические данные и характеристики | 40 |
| Сведения о ремонте | 45 |
| Сведения об изменениях в станке | 45 |
| Комплект поставки | 46 |
| Свидетельство о приемке | 47 |
| Свидетельство о консервации | 51 |
| Свидетельство об упаковке | 51 |
| <u>Приложение</u> . Материалы по быстровыпускаемым деталям | 52 |