

СТАНОК СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ
МОДЕЛИ 240ТС
Руководство по эксплуатации

240ТС.00.000РЭ

№ подл.	Подл. в лате	Взам. инв. №	Инт. № дубл.	Подп. и дата

2380

СОДЕРЖАНИЕ

I	Общие сведения об изделии.....	4
2	Основные технические данные и характеристики....	6
3	Комплектность.....	13
4	Указание мер безопасности.....	17
5	Состав станка.....	18
6	Устройство и работа изделия и его составных частей.....	21
7	Электрооборудование.....	41
8	Смазочная система.....	60
9	Порядок установки.....	68
10	Порядок работы.....	72
II	Возможные неисправности и способы их устранения..	78
12	Особенности разборки и сборки при ремонте.....	80
13	Сведения о приемке.....	82
14	Хранение.....	95
15	Указания по техническому обслуживанию, эксплуата- ции и ремонту.....	96
16	Гарантии изготовителя.....	99
	Приложение I. Схема кинематическая.....	100
	Приложение 2. Инструктивно-технологическая карта технического обслуживания.....	101
	Приложение 3. Карта планового технического обслу- живания.....	102
	Приложение 4. Учет оперативного времени работы оборудования.....	103
	250ИТВМ.00.000РЭI Сведения по запасным частям	

240ТС.00.000РЭ

Имя	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Моргунова	<i>М.М.</i>	2000			
Проект.		Балаган	<i>М.М.</i>	2000		2	104
Рук.		Балаган	<i>М.М.</i>	2000			
И. контр.		Селезнева	<i>Л.И.</i>	2000			
И. экз.							

Перв. примен. / Справ. № / Подпись и дата / Имя, № докум. / Имя, № / Имя, № докум. / Имя, № докум.

Станок специальный токарный
модели 240ТС




Рис. 1

№ подл. Подпись и дата
Взам. инв. № Инв. № дудл. Подпись и дата