

СОДЕРЖАНИЕ

I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	
I.1. Назначение и область применения	3
I.2. Состав станка	3
I.3. Устройство и работа станка и его основных частей	6
I.4. Гидравлическая система	13
I.5. Электрооборудование	16
I.6. Система смазки	21
I.7. Система охлаждения	23
2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	
2.1. Указания по мерам безопасности	23
2.2. Порядок установки станка	24
2.3. Настройка и наладка станка	26
2.4. Регулировка	26
2.5. Особенности разборки и сборки станка при ремонте	27
2.6. Схема расположения подшипников	28
3. ПАСПОРТ	
3.1. Общие сведения	30
3.2. Основные данные	30
3.3. Сведения о ремонте	33
3.4. Сведения об изменениях в станке	33
3.5. Комплект поставки	33
3.6. Свидетельство о приемке	33
3.7. Свидетельство о консервации	33
3.8. Свидетельство об упаковке	33
3.9. Перечень быстроизнашивающихся деталей	33

1.3. Устройство и работа станка и его составных частей

1.3.1. Общий вид с обозначением органов управления (рис.2)

1.3.2. Перечень органов управления (табл.2)




Рис.2. Расположение органов управления на станке и табличек символов

Таблица 2

Номер позиции на рис.2	Органы управления и их назначение
1	Кран переключения поперечной автоматической подачи
2	Регулятор плавности реверса в правом конце хода стола
3	Пауза
4	Регулятор плавности реверса в левом конце хода стола
5	Маховичок перемещения стола вручную