

СТАНКИ ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЕ
С КРЕСТОВЫМ СТОЛОМ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ШПИНДЕЛЕМ
ЗД711ВФ11, ЗД711ВФ11 исп.25, 56, 57;
ЗД711ВФ1-1, ЗД711ВФ1-1 исп. 25

ПОЛУАВТОМАТ ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЙ
С КРЕСТОВЫМ СТОЛОМ
И ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ШПИНДЕЛЕМ С ЧПУ
ЗЕ711ВФ2

Руководство по эксплуатации

Материалы по запасным частям
ЗД711ВФ11.00.0.000.0.00 РЭЗ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. Схема расположения подписников	3
2. Перечень к схеме расположения подписников	4
3. Перечень чертежей быстроизнашиваемых деталей и сборочных единиц	5

СТАНОК
ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЙ С КРЕСТОВЫМ СТОЛОМ
И ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ШПИНДЕЛЕМ
ЗД711ВФ11

Руководство по эксплуатации

Электрооборудование
ЗД711ВФ11.00.0.000.0.00 РЭ1

СТАНКОИМПОРТ

СССР

МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

1. Характеристика электрооборудования	3	7. Защита	12
2. Система питания	10	8. Указание мер безопасности	12
3. Первоначальный пуск	11	9. Указание по монтажу и эксплуатации	13
4. Режим работы	11	10. Возможные неисправности и методы их устранения	13
5. Блокировки	12		
6. Система сигнализации	12		

**БЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОДАЧ
УЗ7-807**

Руководство по эксплуатации

**Электрооборудование
УЗ7-807.00.0.000.0.00 РЭ1**

**ПЛАТА ПОПЕРЕЧНЫХ ПОДАЧ
У37-803**

Руководство по эксплуатации

**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
У37-803.00.0.000.0.00 РЭ1**

СТАНКОИМПОРТ

СССР

МОСКВА

ЕЛЕЦКИЙ ЗАВОД «ГИДРОПРИВОД»

**НАСОСЫ ПЛАСТИНЧАТЫЕ
РЕГУЛИРУЕМЫЕ**

типа Г12-5М

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Г12-5М РЭ**

1988

**СТАНЦИЯ
ГИДРОПРИВОДА
ТИПА РГС-3Е711В**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РГС-3Е711В.000.000 РЭ**

Минск "Полымя" 1989