

ПОЛУАВТОМАТЫ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЕСЦЕНТРОВЫЕ
МОДЕЛИ ZEISSB, ZEISSA

Руководство по эксплуатации

Электроснабжение

ZEISSB.00.000 P01

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1. Назначение и конструкция	3
1.1. Гидрокоммуникационный механизм вращения	3
1.2. Гидрокоммуникация манипулятора	3
2. Описание работы	5
2.1. Работа по чертежу	5
2.2. Подарочная гидроагрегатная база	6
3. Указания по эксплуатации	7
3.1. Указания по безопасности	7
3.2. Проверка системы	7
3.3. Инструкции	8
4. Перечень обозначений	10

Приложения:

УЗ1-701.72.000 Руководство по эксплуатации
УЗ104В.712.0001 Схема гидравлической системы

УЗ183В, 00.000 Р32					Получатель		
Изд.	Лист	Достоинство	Подпись	Дата	Дир.	Инж.	Мастер
Разработчик	Мухомов	19/11/2004			Получатель круглошлифовальные мод. УЗ183А, УЗ183В.		
Проверен	Мухомов	19/11/2004					
Принят	Мухомов	19/11/2004					
Н. зам.	Орланов				Руководство по эксплуатации Гидросистема.		
Утвержден	Макаревич						
					А	2	15
					СКБ 3И и 3С		

Витебский станкостроительный завод им. С.М.Кирова

ПОЛУАВТОМАТЫ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЕСЦЕНТРОВЫЕ
МОДЕЛЬ ЗЕ183В, ЗЕ183А

Руководство по эксплуатации

Система, омазочная

ЗЕ183В.00.000 РЭ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Содержание

Лист

I. Схемы точек смазки	3
I.1. Схема точек смазки полуавтомата ЗЕ183В...	3
I.2. Схема точек смазки полуавтомата ЗЕ183А...	4
2. Перечень точек смазки	5
3. Назначение и конструкция	9
3.1. Коммуникация смазки	9
3.2. Теплообменник воздушный	9
4. Описание работы	15
4.1. Смазка подшипников шпинделя шлифовального круга полуавтомата ЗЕ183В	13
4.2. Смазка подшипников шпинделей полуавтомата ЗЕ183А	13
5. Указания по эксплуатации	14
5.1. Указания мер безопасности	14
5.2. Первоначальный пуск	14
5.3. Порядок пуска системы смазочной подшипников шпинделя шлифовального круга полуавтомата ЗЕ183В	15
5.4. Порядок пуска системы смазочной подшипников шпинделей полуавтомата ЗЕ183А	15
5.5. Общие требования	18
6. Перечень возможных нарушений	19

Приложение:

УЗ1-720.71.000 РЭ. Станция смазки. Руководство по эксплуатации.
 УЗ1-721.71.000 РЭ. Станция смазки. Руководство по эксплуатации
 УЗ1-722.74.000 РЭ. Реле потока. Руководство по эксплуатации.
 ЗЕ183В.70А.000 СЗ Схема смазки принципиальная
 ЗЕ183А.70А.000 СЗ Схема смазки принципиальная

ЗЕ183В.00.000 РЭЗ

Исполнитель	Мухом	Исполнитель	Мухом	Полуавтоматы круглошлифовальные бесцентровые мод. ЗЕ183В, ЗЕ183А	А	2	20
Исполнитель	Мухом	Исполнитель	Мухом	Руководство по эксплуатации системы смазочной	СКБ ЗШ и ЗС		
Исполнитель	Оршанский	Исполнитель	Макаревич				

Литовский специнструкторский завод им. С. М. Кирова

ПОДПИСКА
НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
ИЖИЗН

34133; 34133А

Руководство по эксплуатации

Материалы по монтажу частей

34133.03.000 РМ

1033

Циф. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. № инв. Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

34133.03.000 РМ

Лист

1

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

Издание

1. Схема расположения подшипников

2. Перечень подшипников

3. Перечень чертежей сгруппированных деталей и сборочных единиц

4. Чертежи сгруппированных деталей и сборочных единиц в соответствии с табл. 2

5. Пояснительные таблицы

3

4

5

7

16

71

ИЗДАНИЕ 00.000 РМ

Косин
АгронЛитвиненко
Сидоров

Рык

Одобрено и подписано

Без централизованной модели

ВЕРИТЕ, ЧИТАЙТЕ

Содержит по эксплуатационным
материалам по запасным частям

А

2

72

ИЗД. 311 и 30