

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

ВИТЕБСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ КОМИНТЕРНА



ПОЛУАВТОМАТ ЗУБОФРЕЗЕРНЫЙ  
МОДЕЛЬ 5В312

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

5В312.00.000 РЭ1



СОДЕРЖАНИЕ

1. Характеристика электрооборудования	I-3
2. Система питания	4
3. Первоначальный пуск	5
4. Описание режимов работы	6-10
5. Блокировки	II
6. Система сигнализации и защиты	I2
7. Символы принятые на станке	13-14
8. Указание мер безопасности	I5
9. Указания по монтажу и эксплуатации	I6
10. Возможные неисправности и способы их устранения	I7-I8
11. Схема электрическая структурная	19-22
12. Схема электрическая принципиальная	23-28 <sup>III</sup>
13. Перечень элементов	29-34
14. Схема электрическая соединений	35
15. Расположение на станке	36-37

5В312.00.000РЭ1

Изм.	Ист.	№ докум.	Подпись	Дата			
Разработал					<b>Полуавтомат зубо- фрезерный. Электрооборудование</b> <b>Руководство по эксплуатации</b>	Лист	Из всего
Проверил						I	37
Принят							
И. экз. гр.							
Учт.							
					Витебский станкостроительный завод им. Коминтерна		

Перепр. прил. № \_\_\_\_\_  
 Стр. № \_\_\_\_\_  
 Подп. и дата \_\_\_\_\_  
 Шиб. № докум. \_\_\_\_\_  
 Размещен. № \_\_\_\_\_  
 Уточ. № докум. \_\_\_\_\_