

к. Чис. № ~~1368~~ 0597

Станок № 2.

ФРЕЗЕРНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СТАНКИ
6Т80Ш, 6Т80Г, 6Т80, 6Т10

Руководство по эксплуатации электрооборудования
6Т80Ш.00.000 РЭ1



СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3	9. Система охлаждения	33
I. Общие сведения о станках	4	10. Установка станка	34
2. Основные технические данные и характеристики	4	II. Порядок работы	36
3. Комплект поставки ..	7	12. Возможные неисправности и методы их устранения	38
4. Указания мер безопасности	10	13. Особенности разборки и сборки станка при ремонте	39
5. Состав станков	11	14. Свидетельство о приемке	40
6. Устройство, работа станков и их составных частей	13	15. Сведения о консервации и упаковке	50
7. Электрооборудование	29	16. Указания по эксплуатации	50
8. Система смазки	29	17. Лист регистрации изменений	51

В связи с постоянной работой по совершенствова-
нию изделия, повышающей его надежность и улучша-
ющей условия эксплуатации, в конструкцию могут
быть внесены незначительные изменения, не отражен-
ные в настоящем издании.



Министерство

СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ 6Т80Ш, 6Т80Г, 6Т80 и 6Т10

Руководство по эксплуатации
6Т80Ш.00.000 РЭ

Издательство Центрального комитета Компартии СССР
и Совета Министров СССР
по технической литературе
и техническим изданиям
Министерства тяжелой промышленности
и строительства СССР
и Центрального комитета Компартии СССР
и Совета Министров СССР
издание подготвлено в 1970 г.