

## СОДЕРЖАНИЕ

I. Назначение .....	3
I.I. Примеры обозначения пресса при заказе .....	4
2. Технические характеристики .....	4
2.I. Общие сведения .....	4
2.2. Основные параметры .....	4
2.3. Основные размеры мест крепления инструмента .....	6
2.4. Силовые характеристики .....	7
3. Состав пресса и комплект поставки .....	7
3.I. Состав пресса .....	7
3.2. Комплект поставки .....	8
4. Устройство и работа составных частей пресса .....	8
4.I. Станина .....	8
4.2. Привод .....	8
4.3. Эксцентриковый вал .....	9
4.4. Установка муфты-тормоза .....	9
4.5. Ползун .....	12
4.6. Уравновешиватель ползуна .....	14
4.7. Командоаппарат .....	14
4.8. Пневматическая система .....	15
4.9. Система смазки .....	17
4.10. Электрооборудование .....	19
5. Указания мер безопасности .....	23
5.I. Указания при подготовке пресса к работе .....	23
5.2. Указания при работе на прессе .....	24
5.3. Указания при техническом обслуживании и ремонте .....	24
6. Подготовка пресса к работе .....	24
6.I. Хранение, распаковка и транспортирование .....	24
6.2. Установка пресса на фундамент .....	25
6.3. Подготовка к пуску и первоначальный пуск .....	28
7. Порядок работы .....	28
7.I. Состав обслуживающего персонала .....	28
7.2. Выбор режима работы .....	28
7.3. Порядок управления .....	29
7.4. Наладка .....	29
8. Техническое обслуживание .....	31
8.I. Общие указания .....	31
8.2. Основные проверки технического состояния пресса .....	31
8.3. Ежесменное техническое обслуживание (ТО ECM) .....	36
8.4. Первое техническое обслуживание (ТОI) .....	37
8.5. Второе техническое обслуживание (ТО2) .....	37
8.6. Третье техническое обслуживание (ТО3) .....	37
8.7. Регулирование ремней .....	37
8.8. Таблица смазки .....	38
8.9. Сведения о ремонте .....	39
9. Возможные неисправности и методы их устранения .....	40
Приложение I. Защитное механическое устройство для ограждения рабочей зоны ..	44
Приложение 2. Централизованная система густой смазки от насоса с ручным приводом .....	46
Приложение 3. Свидетельство о приемке .....	48
Приложение 4. 4.8. Пневматическая система .....	51
Приложение 5. Пневмосдуватель .....	53
Приложение 6. Ведомость ЗИП КД.00.000 ЗИ (отдельное издание)	

Черт № 11449.

**ПРЕССЫ ОДНОКРИВОШИПНЫЕ ОТКРЫТЫЕ  
ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ  
усилием 400 и 630 кН**

**КД1426В  
КД1428В**

**КД2126К  
КД2128К**

**КД2326К  
КД2328К**

Приложение 6.

**Ведомость ЗИП  
КД.00.000 ЗИ**

---

**СТАНКОИМПОРТ**

**СССР**

**МОСКВА**

ПРЕССЫ ОДНОКРИВОШИПНЫЕ  
ОТКРЫТИЕ ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ  
усилием 400 и 630 кН

КД1426В КД2126К КД2326К  
КД1428В КД2128К КД2328К

Руководство по эксплуатации  
КД.00.000 РЭ

Часть I



АЗОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ПО ВЫПУСКУ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПАСПОРТ  
сосуда, работающего  
под давлением

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 1032