

ПРЕССЫ ОДНОКРИВОШИПНЫЕ
ОТКРЫТЫЕ ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ
усилием 400 и 630 кН

КД1426В КД2126К КД2326К
КД1428В КД2128К КД2328К

Руководство по эксплуатации
КД.00.000 РЭ

Часть I

СТАНКОИМПОРТ

СССР

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

I. Назначение	3	6.2. Установка пресса на фундамент	25
I.1. Примеры обозначения пресса при заказе	4	6.3. Подготовка к пуску и первоначальный пуск	28
2. Технические характеристики	4	7. Порядок работы	28
2.1. Общие сведения	4	7.1. Состав обслуживающего персонала	28
2.2. Основные параметры	4	7.2. Выбор режима работы	28
2.3. Основные размеры мест крепления инструмента	6	7.3. Порядок управления	29
2.4. Силовые характеристики	7	7.4. Наладка	29
3. Состав пресса и комплект поставки	7	8. Техническое обслуживание	31
3.1. Состав пресса	7	8.1. Общие указания	31
3.2. Комплект поставки	8	8.2. Основные проверки технического состояния пресса	31
4. Устройство и работа составных частей пресса	8	8.3. Ежедневное техническое обслуживание (ТО ЕСМ)	36
4.1. Станина	8	8.4. Первое техническое обслуживание (ТО1)	37
4.2. Привод	8	8.5. Второе техническое обслуживание (ТО2)	37
4.3. Эксцентриковый вал	9	8.6. Третье техническое обслуживание (ТО3)	37
4.4. Установка муфты-тормоза	9	8.7. Регулирование ремней	37
4.5. Ползун	12	8.8. Таблица смазки	38
4.6. Уравновешиватель ползуна	14	8.9. Сведения о ремонте	39
4.7. Командоаппарат	14	9. Возможные неисправности и методы их устранения	40
4.8. Пневматическая система	15	Приложение 1. Защитное механическое устройство для ограждения рабочей зоны ..	44
4.9. Система смазки	17	Приложение 2. Централизованная система густой смазки от насоса с ручным приводом	46
4.10. Электрооборудование	19	Приложение 3. Свидетельство о приемке	48
5. Указания мер безопасности	23	Приложение 4. 4.8. Пневматическая система	51
5.1. Указания при подготовке пресса к работе	23	Приложение 5. Пневмослудатель	53
5.2. Указания при работе на прессе	24	Приложение 6. Ведомость ЗИП	
5.3. Указания при техническом обслуживании и ремонте	24	КД.00.000 ЗИ (отдельное издание)	
6. Подготовка пресса к работе	24		
6.1. Хранение, распаковка и транспортирование	24		