

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

С С С Р  
ВПО СОЮЗКУЗМАШ

Воронежское производственное объединение по выпуску кузнечно-  
прессового оборудования имени М.И.Калинина

ПРЕСС ОДНОКРИВОШИПНЫЙ ОТКРЫТЫЙ  
ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ УСИЛИЕМ 1000 кН (100 тс)  
КЕ 2330

Руководство по эксплуатации  
КЕ 2330 -00- 001 РЭ

# СОДЕРЖАНИЕ

## ВВЕДЕНИЕ

102

## 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Назначение и область применения . . . . .	4
Состав пресса . . . . .	4 - 8
Устройство, работа пресса и его составных частей . . . . .	9 - 24
Пневмооборудование . . . . .	25 - 31
Смазка пресса . . . . .	31 - 34

## **2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Указания мер безопасности . . . . .	35 - 36
Порядок установки . . . . .	36 - 40
Подготовка к первоначальному пуску и первоначальный пуск . . . . .	41 - 42
Регулирование пресса . . . . .	42 - 46

## 3. ПАСПОРТ

Общие сведения . . . . .	47
Основные технические данные и характеристики . . . . .	48 - 54
Сведения о ремонте . . . . .	55
Сведения об изменениях в прессе . . . . .	56
Комплект поставки . . . . .	57 - 58
Свидетельство о приемке . . . . .	59 - 62
Свидетельство о консервации . . . . .	63

#### 4. ПРИЛОЖЕНИЕ : Материалы по быстроизнашиваемым