

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

МИНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им. С. М. КИРОВА

ПОЛУАВТОМАТ ПРОТЯЖНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

МОДЕЛЬ МП7А612

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

МП7А612.000.000.00 РЭ4

1989

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения	3
Технические данные	4
Устройство и работа электрооборудование	5
Блокировки, заземление, подключение к сети.....	II
Сведения о первоначальном пуске	I2
Указание мер безопасности	I4
Возможные неисправности и методы их устранения	I6
Указания по обслуживанию электрооборудования..	I7
Проверка работы электрооборудования	2I
Указания по демонтажу электрооборудования для транспортировки и его монтажу у потребителя	22
Приложение I. Схемы электрические соединений	
Приложение 2. Схемы электрические функциональные	
Приложение 3. Схемы электрические принципиальные	

Руководство по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

МП7A6I2.000.000.00 PЭ4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.				29.8.89	Полуавтомат протяжной вертикальный. Руководство по эксплуатации. Электрооборудование	Лит.	Лист	Листов
Прав.							2	23
Принял								
Н.контр.								

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

МИНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им. С.М.КИРОВА

ПОЛУАВТОМАТ ПРОТЯЖНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Модель _____

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕДЕНИЯ ПО ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ

МП7А612.000.000.00 РЭЗ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение..... 3

Схема расположения подшипников..... 4

Перечень подшипников..... 5

Перечень покупных запасных частей..... 6

Перечень чертежей сборочных единиц и запасных
деталей..... 8

Приложение: Чертежи запасных деталей по табл.3

МП7А612.000.000.00 РЭЗ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.			<i>В.С.</i>	13.9.89
Проб.			<i>В.С.</i>	13.9.89
Принял			<i>В.С.</i>	
Н.контр.			<i>В.С.</i>	15.09.89
Утв.			<i>В.С.</i>	16.9.89

Полуавтомат. протяжной
вертикальный. Руководство
по эксплуатации.
Сведения по запасным
частям

Лит.	Лист	Листов
	2	21

СКБ ПС

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

МИНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им. С.М.КИРОВА

ОКП 38 1873 0077

ПОЛУАВТОМАТ ПРОТЯЖНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

МП7А612

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МП7А612.000.000.00 РЭ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Общие сведения об изделии.....	3
Основные технические данные и характеристики.....	5
Указание мер безопасности.....	10
Состав изделия.....	13
Устройство, работа изделия и его составных частей.....	15
Гидросистема.....	45
Смазочная система.....	62
Порядок установки.....	71
Порядок работы.....	78
Возможные неисправности и методы их устранения.....	81
Особенности разборки и сборки при ремонте.....	83
Хранение.....	85
Указания по техническому обслуживанию эксплуатации и ремонту.....	87

ПРИЛОЖЕНИЕ. Перевод надписей (входит только в руководство на иностранном языке)

Примечание. Надписи на рисунках и схемах, подлежащие переводу, пронумерованы цифрами в двойных кружочках.

Перечень альбомов руководства по эксплуатации приведен в документе "Комплектность".

Руководство по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

МП7A6I2.000.000.00 РЭ

№ п/п	Исполн.	№ докум.	Подп.	Дата	Полуавтомат протяжной вертикальный. Руководство по эксплуатации.	Лист	Лист	Л
Разраб.			<i>В.К.</i>	15.9.89				2
Проб.			<i>В.К.</i>	15.9.89				
Принял			<i>В.К.</i>	15.9.89				
Н.контр.			<i>В.К.</i>	15.9.89				
Утв.			<i>В.К.</i>	15.9.89				

Копировал

Формат А4