

КРИВОШИПНЫЕ ЛИСТОВЫЕ НОЖНИЦЫ
С НАКЛОННЫМ НОЖОМ
KURBELTAFELSCHERE

HD3314	HD3316 ✓
HD3414	HD3416 ✓
HD3314A	HD3316A
HD3414A	HD3416A

РУКОВОДСТВО
ANLEITUNG

СТАНКОИМПОРТ
STANKOIMPORT

СССР
USSR

МОСКВА
MOSKAU

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	3
РАСПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА	3
ФУНДАМЕНТ И УСТАНОВКА	4
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ НОЖНИЦ	4
Основные данные	9
Станина	17
Привод ножниц	18
Муфта включения	19
Тормоз	20
Вал приводной	21
Привод заднего упора	21
Балка ножевая	22
Балка прижимная	23
Уравновешиватели	26
Упор задний	27
Упор боковой	29
Упор передний	29
Упор угловой	30
Механизм включения	30
Механизм показателя положения заднего упора	33
Решетка защитная	33
Свечение линии реза	34
Ограждения	34
Смазка	35
ПОДГОТОВКА НОЖНИЦ К ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ ПУСКУ, ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПУСК И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	41
НАСТРОЙКА НОЖНИЦ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ	41
РЕГУЛИРОВКА НОЖНИЦ:	
Регулировка зазора между ножами	42
Регулировка тормоза	43
Регулировка привода и муфты	43
Регулировка положения заднего упора	43
Регулировка зазоров в направляющих ножевой балки	44
ОСОБЕННОСТИ РАЗБОРКИ И СБОРКИ НОЖНИЦ ПРИ РЕМОНТЕ	44
ВЕДМОСТЬ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ	44
ЧЕРТЕЖИ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ	46

INHALTSVERZEICHNIS

ZWECKBESTIMMUNG	3
AUSPACKEN UND TRANSPORT	3
FUNDAMENT UND AUFSTELLEN	4
KURZBESCHREIBUNG DER KONSTRUKTION UND ARBEITSWEISE DER SCHERE	4
Hauptdaten	9
Ständer	17
Antrieb der Schere	18
Schaltkupplung	19
Bremsen	20
Antriebswelle	21
Antrieb des Hinteranschlages	21
Messerschlitten	22
Niederhalterbalken	23
Ausgleichseinrichtungen	26
Hinteranschlag	27
Seitenanschlag	29
Vorderanschlag	29
Winkelanschlag	30
Schalteinrichtung	30
Anzeigeeinrichtung für die Einstel- lung des Hinteranschlages	33
Schutzgitter	33
Beleuchtung der Schnittlinie	34
Schutzverkleidungen	34
Schmierung	35
VORBEREITUNG DER SCHERE ZUR ERSTINBETRIEB- NAHME, ERSTINBETRIEBNAHME UND ARBEITS- SCHUTZVORSCHRIFTEN	41
EINRICHTEN DER SCHERE UND ARBEITSREGIME ...	41
EINSTELLEN DER SCHERE:	
Einstellen des Messerspaltes	42
Einstellen der Bremsen	43
Einstellen des Antriebs und der Kupplung	43
Einstellen des Hinteranschlages	43
Einstellen des Spiels in den Führungen des Messerschlittens	44
BESONDERHEITEN DER DEMONTAGE UND MONTAGE DER SCHERE BEI DER REPARATUR	44
AUFSTELLUNG DER VERSCHLEISSTEILE	44
VERSCHLEISSTEILEZEICHNUMMERN	46

Настоящее руководство не отражает незначительные конструктивные изменения, внесенные заводом-изготовителем после подписания рукописи в печать.

Die vorliegende Anleitung spiegelt unbedeutende konstruktive Veränderungen, die vom Herstellerwerk nach der Druckfreigabe der Anleitung ergolten, nicht wider.