

Содержание

стр.

1. Общие сведения	3
2. Основные технические данные и характеристики	6
3. Комплект поставки	10
4. Указания мер безопасности	11
5. Состав пресса	12
6. Устройства, работа пресса и его составных частей	16
7. Электрооборудование	28
8. Гидросистема и смазочная система	37
9. Порядок установки	38
10. Порядок работы	42
11. Характерные неисправности и методы их устранения	42
12. Особенности разборки и сборки при ремонте	43
13. Материалы по запасным частям	45
14. Свидетельство о приёмке	45
15. Сведения о консервации и упаковке	45
16. Указания по эксплуатации	46
17. Гарантийные обязательства	47
Приложение 1. Свидетельство о приёмке	48
Приложение 2. Свидетельство о консервации	53
Приложение 3. Альбом материалов по запасным и быстроизнашиваемым деталям	54
Приложение 4. Перечень нормативно-технических документов	63
Приложение 5. Сведения о содержании драгоценных материалов	65

П6320.00.001 РЭ

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Разработчик Русина

Пробергер Терентьев

Пробергер Терентьев

Н.контр.

Утв.

Прессы гидравлические
одностоечные с индивидуальным приводом.
Руководство по эксплуатации

Лист. Листов

2 66

Оренбургский

з-д "Металлист"

1.1. Назначение и область применения

1.1.1. Прессы гидравлические одностоечные с индивидуальным приводом моделей ПБ320, ПБ326, ПБ328 относятся к универсальному виду оборудования и предназначены для выполнения различных операций обработки давлением.

Основными операциями, для которых предназначены прессы, являются:

а) монтажно-запрессовочные;

б) штамповочные

в) прошивочно-калибровочные;

г) рихтовочные

д) правка деталей различного профиля при наличии правильного инструмента




Рис. 1 Общий вид прессы модели ПБ320