

ДРОБЕМЕТ БАРАБАННОГО ТИПА МОД. Q3110B

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Qingdao Huaging Industrial Group Foundry
Machinery Inc.**

Содержание:

Глава 1	Назначение.....	4
Глава 2	Основные технические характеристики.....	4
Глава 3	Устройство дробемета.....	5
Глава 4	Система передачи.....	11
Глава 5	Список подшипников качения.....	11
Глава 6	Электрооборудование.....	11
Глава 7	Список электрооборудования.....	14
Глава 8	Требования к точности дробемета.....	15
Глава 9	Установка дробемета.....	15
Глава 10	Смазка дробемета.....	17
Глава 11	Пробный запуск и работа дробемета.....	17
Глава 12	Уход и безопасность.....	17
Глава 13	Список запасных частей.....	20
Глава 14	Список прилагающихся частей.....	20
Глава 15	Список изнашивающихся частей.....	20
Глава 16	Неисправности и их устранение.....	21




Рис. 1