

СТАНОК
РЯДОВОЙ НАМОТКИ МОДЕЛИ СРН-05МЗ

БГ41.066.000 ПС

Паспорт


1988

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
I. Назначение	5
2. Технические характеристики	5
3. Состав изделия	8
4. Устройство и принцип работы	9
5. Указания мер безопасности	30
6. Подготовка станка к работе	31
7. Наладки и регулировки	34
8. Техническое обслуживание	38
9. Характерные неисправности и способы устранения	39
10. Транспортирование и хранение	44
11. Свидетельство о приемке	45
12. Гарантийные обязательства	45
13. Ведомость комплектации	45
14. Свидетельство о консервации	46
15. Свидетельство об упаковке	46
Приложение 1. Перечень подшипников станка	47
Приложение 2. Ведомость запасных частей	49
Приложение 3. Ведомость быстроизнашивающихся деталей	50
Чертежи быстроизнашивающихся деталей	51
Приложение 4. Габаритный чертеж	56
Приложение 5. Схема электрическая принципиальная управления станком	57
Приложение 6. Схема электрическая принципиальная программатора	63
Приложение 7. Схема электрическая принципиальная панели индикации	67
Приложение 8. Схема электрическая принципиальная панели формирователей	71

Приложение 9. Схема электрическая принципиальная панели питания	75
Приложение 10. Схема электрическая принципиальная датчика	79
Приложение 11. Сведения о содержании драгоценных материалов	82
Приложение 12. Сведения о содержании цветных металлов	90
Приложение 13. Карта рабочих режимов	91

ПРИЛОЖЕНИЕ 4



1500...2000

Соединение штепсель-
ное двухполюсное с
заземляющим контактом

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

