


ПОЛУАВТОМАТ ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫЙ

1А425

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1А425 00 00 РЭ



ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
Кольца уплотнительные ГОСТ 9833—73	006-010-25-2-2	Уплотнения резинотканевые шевронные многорядные ГОСТ 9041—59	Кольцо опорное 40×60
	008-012-25-2-2		Кольца: Манжета 40×60
	010-014-25-2-2		нажимное 40×60
	012-016-25-2-2		опорное 45×65
	016-020-25-2-2		Манжета 45×65
	020-025-30-2-2		Кольца: нажимное 45×55
	022-028-36-2-2		опорное 80×105
	024-030-36-2-2		Манжета 80×105
	029-035-36-2-2		Кольца: нажимное 80×105
	039-045-36-2-2		опорное 125×155
	049-055-36-2-2		Манжета 125×155
	050-060-58-2-2		Кольцо нажимное 125×155
	070-080-58-2-2		
075-085-58-2-2			
080-090-58-2-2			
085-095-58-2-2			
100-110-58-2-2			
120-130-58-2-2			
130-140-58-2-2			
140-150-58-2-2			
170-180-58-2-2			
235-250-85-2-2			

Манжеты резиновые уплотнительные ГОСТ 9049—54

Манжеты: 12×22
18×30
130×160

СОДЕРЖАНИЕ

Техническое описание	1
Назначение	1
Состав подуавтомата	1
Устройство, работа подуавтомата и его составных частей	2
Электрооборудование	10
Система смазки	15
Гидропривод	18
Возможные нарушения в работе на автоматическом диске и способы их устранения	24
Инструкция по эксплуатации	26
Порядок установки	28
Подготовка к первоначальному пуску и первоначальный пуск	28
Регулирование подуавтомата	30
Настройка подуавтомата	35
Перечень подшипников качения	39
Паспорт	39
Общие сведения	39
Основные технические данные	39
Механизм главного движения	39
Комплектность	41
Свидетельство о приемке	42
Свидетельство о консервации	45
Свидетельство об упаковке	48
Сведения о ремонте	48
Перечень резиновых уплотнений	49
	50