

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Техническое описание

Назначение и область применения	2
Состав станка	3
Устройство и работа станка и его составных частей	5
Электрооборудование	30
Гидросистема	55
Система смазки	60

Инструкция по эксплуатации

Указания мер безопасности	66
Порядок установки	66
Настройка, наладка и режим работы	69
Регулирование	75
Схема расположения подшипников	82

Паспорт

Общие сведения	85
Основные технические данные и характеристики	86
Сведения о ремонте	101
Сведения об изменениях в станке	102
Комплект поставки	103
Гарантии	106

Приложение:

для станка ИВ922
 ИВ922.000.000 СБ;
 ИВ922.32.000 СБ;
 ИВ922.91.000 ГЗ;
 ИВ922.80.000 ЭЗ;
 ИВ922.80.000 ПЭЗ;
 ИВ922.80.000 Э4;
 ИВ922.80.000 Э5;
 ИВ922.80.2.000 Э4;
 ИВ922.80.2.010 Э4;
 ИВ922.80.2.020 Э4;
 ИВ922.80.2.030 Э4;
 ИВ922.80.2.040 Э4;

для станков ИВ922Г; ИВ922Д;
 ИВ922Е
 ИВ922Г.000.000 СБ;
 ИВ922Г.000.000 ГЗ;
 ИВ922Г.80.000 ЭЗ;
 ИВ922Г.80.000 ПЭЗ;
 ИВ922Г.80.000 Э4;
 ИВ922Г.80.000 Э5;
 ИВ922Г.80.2.000 Э4;
 ИВ922Г.80.2.020 Э4;
 ИВ922Г.80.2.030 Э4;
 ИВ922Г.80.3.000 Э4

для всех станков: ИВ922.41.000 СБ;
 ИВ922.000.000 К; ИВ922.10.000 СБ; ИВ922.20.000 СБ; ИВ922.21.000 СБ
 (ИВ922.22.000 СБ); ИВ922.30.000 СБ; ИВ922.31.000 СБ; ИВ922.40.000 СБ;

Изм. №, дата, Подп. и дата, Подп. и дата, Имя, № подл.

Изм. №, дата, Подп. и дата, Подп. и дата, Имя, № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ИВ922.000.000 РЭ				
Разраб.	Сарыгин		<i>Сарыгин</i>	15.12.74	Полуавтоматы резьботокар- ные				
Пров.	Сарыгин		<i>Сарыгин</i>	16.12.74					
Принят									
В.контр.	Никитин		<i>Никитин</i>	16.12.74	Руководство по эксплуата- ции				
Утв.	Каминер		<i>Каминер</i>	16.12.74					
						Лит.	Лист	Листов	
							1	107	
						Средневолжский станкозавод			
						г. Куйбышев ОГК			
						Формат 11			





Рис.2. Расположение соо



положение составных частей станка.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ИВ9222.000.000 РЭ