

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

Средневолжский станкостроительный завод

СТАНКИ ТОКАРНЫЕ ЗАТЫЛОВОЧНЫЕ  
МОДЕЛЕЙ 1С811, 1С811С1  
1С812, 1С812С1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
1С811.000.000 РЭ

Альбом I

Всего альбомов 2  
(приложений 4)

1989

# СОДЕРЖАНИЕ

## Альбом I

Лист

1. Общие сведения	4
2. Основные технические данные и характеристики	6
3. Комплект поставки	18
4. Указания мер безопасности	24
5. Состав станка	27
6. Устройство, работа станка и его составных частей	29
7. Электрооборудование	78
8. Система смазки станка и пневмосистема	79
9. Порядок установки	91
10. Порядок работы	95
11. Характерные неисправности и методы их устранения	130
12. Особенности разборки и сборки при ремонте и регулировании	131
13. Материалы по запасным частям	136
14. Указания по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту	141

Альбом 2\*

Электрооборудование

Альбом 3\*

Электрооборудование

Приложение I

Материалы по быстроизнашиваемым деталям

Приложение 2\*1

Устройство, работа и наладка приспособления для изготовления резьбовых фрез

2

Подпись и дата	
Инд. № 7	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	3/10-89 P.001
Инд. № подл.	85318

1E311.000.000 PЭ

Альбом I

изм лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Востров	<i>Востров</i>	16.2.89
Провер.	Востров	<i>Востров</i>	
Н-контр.	Бочкарев	<i>Бочкарев</i>	16.2.89
Утвержд.	Рубцов	<i>Рубцов</i>	

Станки токарные  
затыловочные моделей  
1E311, 1E312, 1E311C1,  
1E312C1.  
Руководство по эксплуатации

Литера	Лист	Листов
А	2	145
Средневолжский станкозавод г. Куйбышев		
ОГК		

41

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

Средневолжский ордена Октябрьской революции и ордена  
Трудового Красного Знамени станкостроительный завод

СТАНКИ ТОКАРНЫЕ ЗАТЫЛОВОЧНЫЕ  
МОДЕЛЕЙ 1Е811, 1Е811С1,  
1Е812, 1Е812С1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
1Е811С1.000.000 РЭ  
Альбом 3  
Электрооборудование

86088

# СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
1. Введение	3
2. Общие сведения	3
3. Работа электросхемы	4
4. Защита и блокировки	6
5. Первоначальный пуск	7
6. Техническое обслуживание	8
7. Указания мер безопасности	8
8. Схема расположения электрооборудования	10
9. Сведения о содержании драгметаллов	12

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

IEBII CI.80.000ЭЗ	Электрооборудование. Схема электрическая принципиальная
IEBII CI.80.000ПЭЗ	Электрооборудование. Перечень элементов
IEBII CI.80.000Э5	Электрооборудование. Схема электрическая подключения
IEBII CI.80.1.000Э4	Коллектор разводки. Схема электрическая соединений
IEBII CI.80.2.000Э4	Электрооборудование бабки передней. Схема электрическая соединений
IEBII CI.80.3.000Э4	Электрооборудование фартука. Схема электрическая соединений
IEBII CI.80.4.000Э4	Электрооборудование каретки. Схема электрическая соединений
IEBII CI.81.000Э4	Шкаф управления. Схема электрическая соединений

инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дуб.	Подпись и дата									
16088	Разраб.			18/09/88		IEBII CI.000.000 PЭ 2 Альбом 3	Литера	Лист	Листов				
	Провер.	Кормиличев								А	2	13	
	Принял	Сидоренко								Средневолжский станкозавод г. Куйбышев ОТК			
	Н-контр.	Павкин											
	Утвержд.	Бочкарев											
	Рубцов				Руководство по эксплуатации								