

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
1М65.000.00Р31**

Завод-изготовитель оставляет за собой право
на замену элементов электрооборудования, не вли-
яющую на параметры и качество станка.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения	3	Электропривод быстрых перемещений суппорта	
Первоначальный пуск	3	и каретки	12
Схема электрическая принципиальная	4	Электропривод насоса охлаждения	13
Элементы электрооборудования	5—6	Местное освещение	13
Схема электрическая соединений электрошкафа	7	Указания мер безопасности	13
Данные проводов к электрической схеме. Рис. 2	8—9	Блокировки и сигнализация	13
Схема электрическая соединений станка	9	Указания о необходимых регулировках	14
Данные проводов к электрической схеме. Рис. 3.	10	Указания по эксплуатации электрооборудования станка	14
Схема расположения электрооборудования на станке	11	Перечень возможных нарушений в работе	15
Описание электроприводов и схемы управления	12	Указания о порядке демонтажа и монтажа электрооборудования	15
Включение и отключение электрооборудования	12	Лист регистрации изменений	16
Электропривод вращения изделия	12		
Электропривод подачи	12		