


Схема органов управления



Руководство к станку	Станок плоскшлифовальный	3726	3726-01
		Лист 13	Листов 106
Раздел	Паспорт	МСЗ	

Оглавление

№ раздела	Наименование	№ листа	
I	Назначение и область применения	1	
II	Распаковка и транспортировка	2	
	- Указания по распаковке и транспортировке	2	
	- Схема транспортировки	3	
III	Фундамент станка, монтаж, установка	4	
	- Указания по установке	4	
	- Установочный чертеж	5	
IV	Указания по подготовке станка к первоначальному пуску	6	
V	Паспорт станка	9	
	- Основные данные	9	
	- Общий вид	11	
	- Спецификация узлов	12	
	- Схема органов управления	13	
	- Спецификация органов управления	14	
	- Привод	15	
	- Гидравлические механизмы	15	
	- Изменения в станке	16	
	- Капитальный ремонт	16	
	- Кинематическая схема	17	
	- Спецификация подшипников качения	18	
	- Подшипники шпинделя	18	
	- Спецификация зубчатых и червячных колес, реек, червяков, ходовых винтов, гаек и т.п.	19	
	- Гидравлическая схема	20	
	- Спецификация гидрорегуляторов	21	
	- Спецификация элементов гидравлики	22	
	- Механика станка	23	
	VI	Описание станка	25
		1. Общая компоновка и особенности	25
2. Конструктивные особенности отдельных узлов		26	
- Станина, узел 372Б-01		26	
- Стол, узел 372Б-02		26	

№ раздела	Наименование	№ листа
	- Цилиндр стола, узел 372Б-03	26
	- Колонка, узел НМ-16	27
	- Каретка, узел НМ-17	27
	- Редуктор подачи, узел НМ-05	28
	- Шлифовальная бабка, узел НМ-18	29
	- Механизм ручного перемещения шлифовальной бабки, узел НМ-27	30
	- Цилиндр шлифовальной бабки, узел НГ-23	30
	- Механизм вертикальной подачи, узел НМ-19	31
VII	Паспорт электрооборудования станка	42
	- Общие сведения	42
	- Принципиальная и монтажная электрические схемы (372Б-90-02)	43
	- Описание принципиальной электрической схемы	44
	- Указания по эксплуатации и обслуживанию электрооборудования	47
	- Спецификация электрооборудования	50
VIII	Гидропривод станка	55
	- Описание гидравлической схемы	56
	- Устройство и принцип работы лопастного насоса ЛЗФ-100	59
	- Устройство и принцип работы предохранительного клапана Г54-16	61
	- Указания по обслуживанию гидропривода	62
IX	Смазка станка	72
	- Указания по обслуживанию смазочной системы	72
	- Схема смазки	73
	- Спецификация к схеме смазки	74
X	Дополнительные указания по эксплуатации станка	76
	- Выбор шлифовального круга	76
	- Выбор режима шлифования	83
	- правка шлифовального круга	86
	- Балансировка шлифовального круга	88

