



**СТАНКИ
УНИВЕРСАЛЬНО-ЗАТОЧНЫЕ
ЗЕ642Е
ЗЕ642**

**Руководство по эксплуатации
ЗЕ642Е.00.000 РЭ**



**СТАНКОИМПОРТ
СССР·МОСКВА**

СТАНКИ УНИВЕРСАЛЬНО-ЗАТОЧНЫЕ
ЗЕ642Е
ЗЕ642

Руководство по эксплуатации
ЗЕ642Е.00.000 РЭ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНКЕ

Наименование: Станки универсально-заточные

Обозначение: ЗЕ642Е, ЗЕ642

Назначение: предназначены для заточки и доводки основных видов режущих инструментов из инструментальной стали, твердого сплава и минералокерамики абразивными, алмазными и альборовыми кругами.

Станок ЗЕ642Е изготавливается в следующих исполнениях:

1 - с бесступенчатым регулированием частоты вращения шлифовального шпинделя;

2 - со ступенчатым регулированием частоты вращения шлифовального шпинделя.

По варианту исполнения направляющих станки изготавливаются:


1 - с замкнутыми стальными направляющими с предварительным натягом;

2 - с открытыми монолитными чугунными направляющими с предварительным натягом.


Климатическое исполнение и категория размещения станков, отдельно расположенного оборудования и принадлежностей соответствуют ГОСТ 15150-69 для поставки в районы:

с умеренным климатом - УХЛ4;

с тропическим - Т3.



Общий вид станка ЗЕ642Е



Общий вид станка ЗЕ642

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1. Техническая характеристика станка

	ЗЕ642Е	ЗЕ642
Основные размеры		
Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого в центровых бабках, мм	250	250
Наибольшая длина изделия, устанавливаемого в центровых бабках, мм	630	630
Высота центров над рабочей поверхностью стола, мм	125	125

на основании технических условий

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие сведения о станке	3
2. Основные технические данные и характеристика	3
3. Комплект поставки	7
4. Указания мер безопасности	11
5. Состав станка	12
6. Устройство, работа станка и его составных частей	14
7. Смазочная система	30
8. Порядок установки	32
9. Порядок работы	35
10. Возможные неполадки и методы их устранения	40
11. Особенности разборки и сборки при ремонте	40
12. Свидетельство о приемке	40
13. Сведения о консервации и упаковке	43
14. Указания по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту	44

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Станок универсально-заточной 3Е642Е Руководство по эксплуатации Электрооборудование 3Е642Е.00.000 РЭ1...47	47
2. Станок универсально-заточной 3Е642 Руководство по эксплуатации Электрооборудование 3Е642.00.000 РЭ1... 73	73
3. Станок универсально-заточной 3Е642Е Руководство по эксплуатации Гидрооборудование 3Е642Е.00.000 РЭ2....89	89
4. Станки универсально-заточные 3Е642Е , 3Е642 Руководство по эксплуатации Материалы по быстройнашиваемым деталям 3Е642Е.00.000 РЭ3.....97	97