

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Общие сведения	3
Основные технические данные и характеристика	9
Комплект поставки	12
Указания мер безопасности	18
Состав станка	21
Устройство, работа станка и его составных частей	23
Электрооборудование	42
Гидросистема и смазочная система	56
Порядок установки	72
Порядок работы	77
Характерные неисправности и методы их устранения	110
Особенности разборки и сборки при ремонте	114
Свидетельство о приемке	116
Сведения о консервации и упаковке	136
Указания по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту	137
Гарантийные обязательства поставщика и ответственность потребителя	139

52361.00.0300

		52361.00.0300	
Изм. №	докум. код	дата	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

