

МИНИСТЕРСТВО СТАНОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С С С Р

СТАНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "КОМУНАРАС"

Станок фрезерный широкоуниверсальный
инструментальный

Модель 6725В

Модель 6725П

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
6725В.О.ОО.СССР РЭ

№ подл.	подп. и дата	взам. инв. №	инв. № документа	подп. и дата
70	25.01.80			

1980

Копировал

Формат 11.

2 11
13.01.80

СОДЕРЖАНИЕ:

Общие сведения о станке.....	3
Основные технические данные и характеристика.....	5
Комплект поставки.....	14
Указания мер безопасности.....	20
Состав станка.....	22
Устройство, работа станка и его составных частей.....	25
Электрооборудование.....	70
Система охлаждения.....	92
Смазочная система.....	94
Порядок установки.....	103
Порядок работы.....	107
Характерные неисправности и методы их исправления.....	110
Особенности разборки и сборки при ремонте.....	111
Свидетельство о приемке.....	113
Свидетельство о консервации.....	168
Свидетельство об упаковке.....	169
Указания по эксплуатации.....	170
Гарантийные обязательства.....	171

Инв. № подл. Подп. и дата Взам инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

6725B.0.00.000PЭ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разработ	Хомин	ЭХС	М.80	
Проб	Евсикова	Уч. 1	И-8	
Принят	Гельман	Уч. 1	И-8	
Н. конт.	Матвеев	Уч. 1	И-8	
Итв.	Ченцова	Уч. 1	И-8	

Станок фрезерный
широкоуниверсальный
инструментальный
Мод. 6725B, 6725П
Руководство по эксплуатации

Лист	Лист	Листов:
0	2	173

З-д. "Кучунарас"

Формат А4

