

МИНСКОЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

СТАНКИ ПРОДОЛЬНЫЕ МНОГООПЕРАЦИОННЫЕ
ФРЕЗЕРНО-РАСТОЧНЫЕ С УСТРОЙСТВОМ
ЧИСЛОВОГО ПОЗИЦИОННОГО И ПРЯМОУГОЛЬ-
НОГО УПРАВЛЕНИЯ, ДВУХСТОЕЧНЫЕ:

МС608Ф1, 6М608, МС610Ф1, 6М610Ф1 и одно-
стоечные: МС6308Ф1, МС6310Ф1, 6М310Ф1.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
6М610Ф1.000.000РЭ

№ 103

1976 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.

Назначение и область применения.....	4...6
Состав станка.....	7...12
Устройство и работа станка и его составных частей.....	13...49
Электрооборудования (см. 6M610Ф1, 000.000PЭ1).....	49
Гидрооборудования.....	50...54
Система смазки.....	55...66

II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Указания мер безопасности.....	67...70
Порядок установки.....	71...100
Подготовка станка к первоначальному пуску и первоначальный пуск.....	101...112
Регулирование.....	113...117
Схема расположения подшипников.....	118...126

П А С П О Р Т

Общие сведения.....	127
Основные технические данные и характеристики.....	128...150
Сведения о ремонте.....	151
Сведения об изменениях в станке.....	152
Комплект поставки.....	153...164
Свидетельство о приемке.....	165...173
Свидетельство о консервации.....	174
Свидетельство об упаковке.....	175
Гарантии.....	176

6M610Ф1-000.000PЭ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Станки продольные много- операционные фрезерно- расточные.	Лист	Лист	Листов
Разр.	000	Менделовский					4	
Пров.		Бимбад						
Рук.		Столман						
Н.Контр.		Роман			Руководство по эксплуата- ции			
Утв.		Менделовский						

Минское станкостро-
тельное производст-
венное объединение

Возмездно. Изд. № 145. Подп. Дата

6M61001-000.000P3

Приложение 1

Руководство по эксплуатации.

Рисунки и схемы к техническому описанию и инструкции по эксплуатации.

6M61001-000.000P3

Приложение 2

Руководство по эксплуатации.

Техническое задание на фундамент.

6M61001-000.000P3

Приложение 3

Руководство по эксплуатации.

Упаковочная ведомость.

6M61001-000.000P3

Приложение 4

Руководство по эксплуатации.

Материалы по быстросъёмным деталям.

Эксплуатационная документация комплектующих изделий в станке согласно комплекту поставки.

6M61002-932.000P3

(Приложение № 3) к руководству станка мод. 6M61002-1)

/только для двух-стоечных станков/

Устройство для смены оснастки.
Паспорт.

Шифр и подл. Подп. и дата

6M61001-000.000P3

Лист

3

Изм. Лист в докум. Подп. Дата