

ГОРИЗОНТАЛЬНО ФРЕЗЕРНЫЙ  
УНИВЕРСАЛЬНО  
СТАНОК МОДЕЛЬ  $\frac{БП80Г}{БП80}$

# РУКОВОДСТВО К СТАНКУ

ВУЛАНЮС


№ № разделов	Содержание	№ № листов
I.	Назначение и область применения станка	1
II.	Раскладка и транспортировка станка	
	Указания по раскладке и транспортировке	2
	Схема транспортировки станка	3
III.	Фундамент станка, монтаж установки	
	Указания по установке станка	4
	Установочный чертеж	5
IV.	Установка станка к первоначальному пуску	6
V.	Паспорт станка	6
	Общие сведения, основные данные	7
	Стан, шпиндель, ходы, принадлежности	8
	Привод	9
	Кинематическая схема	10
	Спецификация зубчатых колес	11
	Механизм главного движения и подачи	12
	общий вид станка	13
	Спецификация основных групп станка	14
	Спецификация органов управления	15
VI.	Описание станка	
	Общая компоновка и особенности станка	16
	Специфические особенности отдельных узлов	16-30
	Описание кинематической схемы	31-32
VII.	Паспорт электрооборудования	
	Принципиальная электросхема	33
	Монтажная электросхема	34
	Монтажная схема панели электрощита	35
	Спецификация пакуного электрооборудования	36-42
	Описание электросхемы станка	43-44
	Порядок управления электроприводом	44
	Указания по эксплуатации и обслуживанию	44-45

			горизонтально	фре-	Нодель	67801	№ докум
			универсально			6780	
			Зерный станок		Литера	Литра:	в лист. 52
			Руководство станку				
			Содержание.				

№№ разделов	Содержание	№№ листов
----------------	------------	--------------

	Электроснабжение станка	
III ✓	Смазка станка	46
	Схема смазки	
	Список ключей к схеме смазки	47-48
	Указания по обслуживанию смазочной системы станка	49
IV	Первоначальный пуск станка	50
V	Регулирование станка	51-52
VI	Комплектовочная безопасность	53
VII	Акт технического испытания	54

			Содержание	Модель 5780	№ документа
			для переноса	5780	
			версии станка	Литера А	4
			Разработка с стан-		
			Содержание		



24

1

11

5

3

2

19

15

14

17

18

22

Гр. 21

Гр. 5

Гр. 51

Гр. 1

Гр. 2

5

3

4

2

19


15


14

17

18

22



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	104 103	31754 31753
---	------------	----------------