

СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА


РУКОВОДСТВО

по эксплуатации и обслуживанию
универсально-фрезерных станков
моделей 6В75 и 6В75П

1962 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Назначение станка	3
Основные данные	3
Фотография станка	6
Разрез станка	7
Основные размеры и посадочные места	8
Спецификация рукояток управления	9
Схема управления и смазки	10
Механика станка	12
Механизм главного движения	12
Механизм подачи	13
Кинематическая схема	14
Спецификации зубчатых и червячных колес, червяков, винтов и гаек	15
Описание кинематической схемы	16
Транспортировка, распаковка и установка станка	17
Подготовка к первоначальному пуску и пуск станка	20
Описание отдельных узлов и принадлежностей станка	20
Станина	20
Суппорт	21
Горизонтальный шпиндель	21
Вертикальный шпиндель	21
Угловой универсальный стол	22
Круглый стол	22
Тиски параллельные	23
Делительная головка	23
Различные положения углового универсального стола и делительной головки	28
Электрооборудование	29
Общие сведения	29
Описание электрической схемы станка	29
Эксплуатация электрооборудования	29
Принципиальная электросхема	30
Монтажная электросхема	31
Спецификация электрооборудования	32
Карта смазки станка	33
Спецификация подшипников качения	35
Спецификация принадлежностей и инструмента, прилагаемых к станку	36
Спецификация прилагаемых чертежей	38
Прилагаемые чертежи	39—44



Универсально-фрезерный станок.