

РЯВАНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ГИДРОАГРЕГАТ ТИПА 9Л61В К ПРЕССАМ ОДНОСТОЯЧНЫМ С РУЧНЫМ  
УПРАВЛЕНИЕМ УСИЛИЕМ 1000 КН, ~~2500 КН~~

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
9Л61В.00.001РЭ

1990

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Общие сведения о гидрогревателе	5
2. Основные технические данные и характеристики	7
3. Комплектность	11
4. Указание мер безопасности	12.
5. Состав изделия	18.
6. Устройство и работа гидрогревателя и его составных частей	19.
7. Гидросистема	30.
8. Электрооборудование	29.
9. Порядок установки	31.
10. Порядок работы	35.
11. Возможные неисправности и методы их устранения	36.
12. Особенности разборки и сборки при ремонте	38.
13. Сведения по запасным частям	39.
14. Сведения о притёрке	40.
15. Хранение	43.
16. Указания по технической обслуживанию, эксплуатации и ремонту	44.

Руководство по эксплуатации к гидрогревателю мод. ЭЛБ1В не отражает незначительных конструктивных изменений в гидрогревателях после подписания к выпуску в ответ данного руководства, а также изменения по комплектующим изделиям, документам, поступающим с ними.